

## HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY BẮN MÀU

Mã số: 05/HDMBM-BMT

Soát xét: 01

Hiệu lực: 08/04/2018

I. Chuẩn bị

1. Kiểm tra nguồn điện

2. Kiểm tra áp suất hơi 4-6 kg.

## II. Bắt đầu

- 1. Nhấn nút ON kiểm tra các bước sau:
- Bóng đèn có sáng đều không
- Chổi quét có hoạt động không
- Van vòi hơi có bị tắt không
- Kiểm tra độ rung
- 2. Khi máy chạy màn hình thể hiện 2 cột:
- Độ nhạy đen và trắng
- Độ rung nhanh và chậm
- 3. Trước khi chạy máy phải kiểm tra nguyên liệu đầu vào đúng chủng loại và phải qua sàng
- 4. Bật cho máy chạy kiểm tra đầu ra đạt chất lượng chưa rồi căn chính cho phù hợp
- 5. Kiểm tra và vệ sinh trong quá trình máy hoạt động.
- 6. Khi tắt máy phải nhớ tắt van vòi phun trước khi nhấn OFF.

## III. Kết thúc

- 1. Cà trên các máng bắn đã bắn hết.
- 2. Kéo máng bắn lên và tát nguồn.
- 3. Vệ sinh sạch sẽ khu vực máy bắn màu.

Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
die	mh	Mul
Trần Trung Kiên	Hồ Sỹ Đình	Lê Phước Hùng